

Link do produktu: <https://www.gmg.net.pl/krzesiwo-do-krzesania-rozpalania-ognia-gerber-survival-p-1199.html>



Krzesiwo do krzesania rozpalania ognia GERBER survival

Cena	1,00 zł
Dostępność	niedostępny
Numer katalogowy	31-000699
Kod EAN	013658120211
Producent	GERBER

Opis produktu

Krzesiwo do krzesania rozpalania ognia GERBER Bear Grylls survival

W zestawie z krzesiwem dołączony jest gwizdek

Na obudowie krzesiwa są namalowane kropki i kreski symbolizujące SOS

Krzesiwo jest niewrażliwe na pogodę

**Krzesiwo jest wykonane z dwóch części ;
pręt magnezowy
potarka metalowa**

Wydajność - około 2 500 zapaleń
Instrukcja rozpalania ognia

Trzeba przygotować podpałkę w postaci suchego mchu, suchego próchna , porostów lub drobin kory czy chrustu
Przy pomocy noża ostrożnie zdrapać kilka wiórków łatwopalnej magnezji,
Energicznie pocierając potarką o pręt magnezowy w odległości około 2-3 cm od podpałki , wznieć sноп iskier, kierując go na podpałkę