Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 06:30

Link do produktu: https://www.gmg.net.pl/krzesiwo-do-krzesania-rozpalania-ognia-gerber-survival-p-1199.html



Krzesiwo do krzesania rozpalania ognia GERBER survival

Cena	**1,00 zł**
Dostępność	**niedostępny**
Numer katalogowy	**31-000699**
Kod EAN	**013658120211**
Producent	**GERBER**

Opis produktu

Krzesiwo do krzesania rozpalania ognia GERBER Bear Grylls survival

W zestawie z krzesiwem dołączony jest gwizdek

Na obudowie krzesiwa są namalowane kropki i kreski symbolizujące SOS

Krzesiwo jest niewrażliwe na pogodę

Krzesiwo jest wykonane z dwóch części ;
pręt magnezowy
potarka metalowa

Wydajność - około 2 500 zapaleń
Instrukcja rozpalania ognia
Trzeba przygotować podpałkę w postaci suchego mchu, suchego próchna , porostów lub drobin kory czy chrustu
Przy pomocy noża ostrożnie zdrapać klika wiórków łatwopalnej magnezji,
Energicznie pocierając potarką o pręt magnezowy w odległości około 2-3 cm od podpałki , wznieć snop iskier, kierując go na podpałkę